

WHEELOCK

Guide d'utilisation



INSERTION

En poussant votre moto ou en utilisant l'accélérateur, insérez la roue avant dans le socle jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée. Une fois le véhicule en place, il se maintient de manière stable et sécurisée, vous permettant de descendre aisément.

ALIGNEMENT

Positionnez vous avec votre véhicule devant le support et dans l'axe de ce dernier.



ANCRAGE AU SOL - CHOIX 1

ANTIVOL U OU À CHAÎNE

ANCRAGE AU SOL - CHOIX 1

ANTIVOL U OU À CHAÎNE

Passer l'antivol dans les orifices du bouclier puis dans la roue comme à votre habitude.



ANCRAGE AU SOL - CHOIX 2

ANTIVOL MINI U

Insérez le mini U dans l'anneau prévu à cet effet sur le socle. Tirez légèrement sur l'anneau pour le rapprocher de votre roue avant. Fixez ensuite le U selon votre méthode habituelle.

Nous garantissons une utilisation sans risque d'endommagement pour les véhicules respectant les critères suivants : largeur du pneu ≤ 20 cm, distance entre l'avant du pneu et la carrosserie < 16 cm à 45 cm du sol, et largeur de la fourche ≤ 30 cm à 55 cm du sol. Si ces critères ne sont pas respectés, nous vous conseillons de tester délicatement le véhicule lors de la première utilisation pour vérifier sa compatibilité.